



MÓDULO

Mantenimiento de sistemas de seguridad y confortabilidad

FORMACIÓN
TÉCNICO
PROFESIONAL


DuocUC

SISTEMAS DE SEGURIDAD AIRBAGS 1

FACTORES DE ACTIVACIÓN DEL SISTEMA AIRBAGS

Para que el sistema se active debemos:

Circular en el vehículo a una velocidad que esté entre los rangos de 28 y 30 kilómetros por hora.





Especialidad

Mecánica Automotriz

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD

AFICHE

FORMACIÓN
TÉCNICO
PROFESIONAL

DuocUC

SISTEMAS DE SEGURIDAD AIRBAGS 1

FACTORES DE ACTIVACIÓN DEL SISTEMA AIRBAGS

Para que el sistema se active debemos:

Circular en el vehículo a una velocidad que esté entre los rangos de 28 y 30 kilómetros por hora.

